




Mitel 6757i avec peoplefone



 Touches programmables librement P1 - P10
Réglages par défaut : Ligne


LED clignote rapidement= Appel entrant
LED allumée constamment= En appel
LED clignote lentement= Appel en attente
Autres réglages: BLF (Busy Lamp Field),
Numérotation abrégée, Transférer à

Interception d'appel



Pas pression de la touche LED programmable (P1 - P10) comme une BLF ou  + le numéro interne de l'appareil qui est entrain de sonner.

Transfert d'appel - Transfert avec annonce


Mettez l'appel en attente avec la touche  composez le numéro à qui vous voulez transférer l'appel et appuyez sur .

Si la personne souhaite accepter l'appel, pressez  encore une fois.

Transfert d'appel - Transfert sans annonce

Mettez l'appel en attente avec la touche  composez ensuite le numéro à qui vous voulez transférer l'appel et appuyez sur  encore une fois pour transférer l'appel immédiatement.



Configurer une déviation

Pressez la touche  -> Choisissez la règle que vous voulez modifier -> Définissez le numéro vers qui dévier -> Changer le statut sur "On"

Désactiver une déviation

Mêmes étapes que précédemment, à l'exception du statut qui doit être sur "Off".
C'est juste une désactivation, vous pourrez la réactiver plus tard sans avoir à la reconfigurer.

Changer l'identité utilisée

Utilisez les touches de direction gauche  et droite  pour naviguer sur les différentes identités du téléphone.

Rédémarrer le téléphone

Ouvrez le Menu  et aller sur la 6^e option "Restart Phone"

 Historique d'appel (appels manqués, reçus, composés)


 Recompose le dernier appel fait ou reçu

 Raccourci pour le menu de déviation d'appel

 Répertoire LDAP

 Recomposer

 Menu

 Activer/désactiver la mise en attente