



Mitel 6869i avec peoplephone

Touches programmables librement P1 - P44

Réglages par défaut : Ligne

LED clignote rapidement= Appel entrant

LED allumée constamment= En appel

LED clignote lentement= Appel en attente

Autres réglages: BLF (Busy Lamp Field),

Numérotation abrégée, Transférer à

Interception d'appel

Pas pression de la touche LED programmable (P1 - P44) comme une BLF ou + le numéro interne de l'appareil qui est entrain de sonner.

Transfert d'appel - Transfert avec annonce

Mettez l'appel en attente avec la touche , composez le numéro à qui vous voulez transférer l'appel et appuyez sur .

Si la personne souhaite accepter l'appel, pressez encore une fois.

Transfert d'appel - Transfert sans annonce

Mettez l'appel en attente avec la touche , composez ensuite le numéro à qui vous voulez transférer l'appel et appuyez sur encore une fois pour transférer l'appel immédiatement.

Configurer une déviation

Accédez au Menu avec la touche -> Allez sur la 2^{ème} option -> Choisissez la règle que vous voulez modifier -> Définissez le numéro vers qui dévier -> Activer avec le vu de droite

Désactiver une déviation

Mêmes étapes que précédemment, à l'exception du statut qui doit être sur "Off". C'est juste une désactivation, vous pourrez la réactiver plus tard sans avoir à la reconfigurer.

Changer l'identité utilisée

Utilisez la touche directionnelle droite pour accéder aux choix des lignes disponibles et sélectionnez celle que vous désirez utiliser pour le prochain appel avec les touches directionnelles haut et bas.

Redémarrer le téléphone

Ouvrez le Menu et aller sur la droite jusqu'à "Restart Phone"

Historique d'appel (appels manqués, reçus, composés)

Recompose le dernier appel fait ou reçu

Raccourci pour le menu de déviation d'appel

Répertoire LDAP

Recomposer

Menu

Activer/désactiver la mise en attente

Transfert d'appel