



Mitel 6757i mit peoplefone



Frei Programmierbare Funktionstasten P1 - P10
Standardeinstellung: Linie

Schnell blinkendes LED = Eingehender Anruf

Leuchtendes LED = Besetzt

Langsam blinkendes LED = Anruf in der Warteschleife

Andere Einstellungen: BLF (Busy Lamp Field),
Kurzwahl, Transferieren zu

Anruf Übernehmen

Drücken Sie die als BLF programmierte LED Taste des Anrufziels oder geben Sie **[*] [8] +** die interne Nummer des klingenden Gerätes, um einen eingehenden Anruf zu übernehmen.

Anruf Transferieren – Makeln

Setzen Sie den Anruf in die Warteschleife mit der **xfer** Taste, wählen Sie dann die Nummer an die Sie den Anruf senden möchten und drücken Sie auf **dia**. Wenn der Dritte den Anruf annehmen möchte, drücken Sie nochmals auf **xfer**.

Anruf Transferieren – Direkte Übergabe

Setzen Sie den Anruf in die Warteschleife mit der **xfer** Taste, wählen Sie dann die Nummer an die Sie den Anruf senden möchten und drücken nochmals **xfer** um den Anruf sofort zu übergeben.

Richten Sie eine Weiterleitung ein

Drücken Sie die Displaytaste **CFwd** -> Wählen Sie welche Regel sie ändern möchten -> Geben Sie eine Zielnummer an -> Wechseln Sie den Status auf "An"

Deaktivieren Sie eine Weiterleitung

Gleiche Schritte wie oben, nur dass der Status auf "Aus" gesetzt wird. Dies wird somit nur deaktiviert, um später wieder aktiviert zu werden.

Ändern Sie die Verwendet Identität

Verwenden Sie die linke ◀ und rechte ▶ Richtungstaste, um zwischen den verschiedenen Identitäten des Telefons zu wechseln.

Starten Sie das Telefon Neu

Öffnen Sie das Menü **[Key]** und navigieren Sie zur 6. Option "Restart Phone"

CHist Anruf Historie(verpasst,empfangen,gewählt)
Last Call Wiederwahl
CFwd Verknüpfung zum Weiterleitungsmenu
Directory LDAP Telefonbuch

[Up] Wiederwahl
[Key] Menu
[Phone] Halten An/Aus