



Frei programmierbare LED Tasten P1 - P15
 Standardeinstellung: Linie
 Andere Einstellungen: Kurzwahl, Transfer
 zu, BLF (Busy Line Field)
 Leuchtendes Grünes LED = Verfügbar
 Leuchtendes Rotes LED = Besetzt
 Blinkendes Rotes LED = Eingehender Anruf

Historie: Anruf Historie(verpasst,empfangen,gewählt)
Telefonbuch: LDAP Firmentelefonbuch
DND: Aktivieren Sie DND (do not disturb)
Menu: Öffnen Sie das Menu des Telefons

Yealink T48S mit peoplefone

Anruf übernehmen

Drücken Sie die als BLF programmierte LED Taste des Anrufziels oder geben Sie + die interne Nummer des klingenden Gerätes, um einen eingehenden Anruf zu übernehmen.

Anruf Transferieren - Makeln

Setzen Sie den Anruf in die Warteschleife mit der Taste und wählen Sie dann die Nummer, an die Sie den Anruf senden möchten. Wenn der Dritte den Anruf annehmen möchte, drücken Sie .

Anruf Transferieren - Direkte Übergabe

Während des Anrufs, drücken Sie und wählen die Nummer, zu der Sie den Anruf übergeben möchten und drücken Sie nochmals .

Richten Sie eine Weiterleitung ein

Drücken Sie die Menu Taste (Bildschirm 4) ->

Wählen Sie "Leistungsmerkmale" ->

"Weiterleitung" -> Wählen Sie die Regel die Sie ändern möchten -> Setzen Sie eine Nummer als Ziel -> Wechseln den Status auf "Aktiviert"

Deaktivieren Sie eine Weiterleitung

Gleiche Schritte wie oben, nur dass der Status auf "Deaktiviert" gesetzt wird. Dies wird somit nur deaktiviert, um später wieder aktiviert zu werden.

Ändern Sie die verwendete

Verwenden Sie die linke zwischen den verschiedenen Identitäten des Telefons zu wechseln

Starten Sie das Telefon neu

Halten Sie für mehrere Sekunden und drücken Sie

Setzen Sie das Telefon auf die Werkseinstellungen zurück

Halten Sie für mehrere Sekunden und drücken Sie