



-  Redialer
-  Menu
-  Activer/désactiver la mise en attente
-  Transfert d'appel

 Composez le numéro avec la touche de direction droite

Mitel 6865i avec peoplefone



Touches programmables librement P1 - P8
Réglages par défaut : Ligne

LED clignote rapidement= Appel entrant
LED allumée constamment= En appel
LED clignote lentement= Appel en attente
Autres réglages: BLF (Busy Lamp Field), Numérotation abrégée, Transférer à

Interception d'appel

  + numéro interne de l'appareil qui est entrain de sonner et ensuite composez avec la touche directionnelle droite 

Transfert d'appel - Transfert avec annonce

Mettez l'appel en attente avec la touche , composez ensuite le numéro à qui vous voulez transférer l'appel et appuyez sur la touche directionnelle droite  pour composer. Si la personne souhaite accepter l'appel pressez  encore une fois.

Transfert d'appel - Transfert sans annonce

Mettez l'appel en attente avec la touche , composez ensuite le numéro à qui vous voulez transférer l'appel et appuyez  encore une fois pour transférer l'appel immédiatement.

Configurer une déviation

Pressez la touche  -> Allez sur la 1^{er} option -> Choisissez la règle que vous voulez modifier -> Définissez le numéro vers qui dévier -> Changez le statut sur "On"

Désactiver une déviation

Mêmes étapes que précédemment, à l'exception du statut qui doit être sur "Off".
C'est juste une désactivation, vous pourrez la réactiver plus tard sans avoir à la reconfigurer.

Changer l'identité utilisée

Utilisez les touches de direction gauche  et droite  pour naviguer sur les différentes identités du téléphone.

Redémarrer le téléphone

Ouvrez le Menu  et allez sur la 6^{ème} option "Restart Phone"